

Disney
FROZEN



Innov-ís M280D

Objevte kouzelný svět pokročilého šití
a výšivky s postavičkami Disney

- 125 vestavěných vyšívacích vzorů, včetně 45 vzorů s postavičkami Disney
- 181 šicích stehů
- Vysoce kvalitní výkon s kompaktními rozměry
- 3.7" barevný LCD dotykový displej
- USB port pro USB flash disk

Bud'te ještě více kreativní s postavičkami Disney

Brother Innov - je M280D je ideální stroj pro zdobení vašich šitých a vyšívacích projektů s magickými Disney obrázky. Díky vestavěným vyšívacím vzorům, šicím stehům a vyšívaným textům tento stroj pomáhá splnit veškerá vaše tvůrčí přání.



© Disney

125 vzorů vyšívání včetně 45 návrhů Disney

Vyberte si z velkého množství jedinečných vzorků, včetně 45 vyšívacích designů, které obsahují vaše oblíbené Disney postavy! Navíc můžete doplnit vzhled o texty, ornamenty a další vestavěné vzory.



Zde jsou jen některé ze snadno použitelných funkcí:



Pokročilý systém pro navlékání jehel



Nastavitelné napětí nití



7 řádkový podavač



100 x 100 mm vyšívací plocha



Volné rameno



Pohodlné ovládací prvky




Barevná dotyková obrazovka LCD



Horní vkládání cívky



Vestavěné styly písma



Super jasné LED osvětlení



Systém navíjení cívky



USB port



Funkce

Výhody

Pokročilý systém pro navlékání jehel	Žádný další stres při navlékání. Protáhněte nit po očíslované dráze a použijte navlékač. Stlačením páky se nit do jehly navlékne.
Pohodlné ovládání	Pro snadné použití jsou všechny ovládací tlačítka na jednom praktickém panelu - odstřih, pozice jehly nahoru / dolů, tlačítko Start / Stop.
Barevná dotyková obrazovka LCD	Nastavte všechny funkce jednoduše dotykem . 3.7 "LCD displej s vysokým rozlišením (432 x 240 pixelů).
Vestavěné styly písma	Pro snadné použití jsou všechny ovládací tlačítka na jednom praktickém panelu - odstřih, pozice jehly nahoru / dolů, tlačítko Start / Stop.
Super jasné LED světlo	Nastavte všechny funkce jednoduše dotykem . 3.7 "LCD displej s vysokým rozlišením (432 x 240 pixelů).
Systém navíjení cívky	Rychlý a snadný způsob navíjení spodní nitě! Stačí nasadit cívku na navijec a vodičko nití vám ukáže, jakým způsobem postupovat.
100 x 100 mm vyšívací plocha	Stačí instalovat vyšívací jednotku a rámeček, vybrat vzorek a jste připraveni vyšívat. Další rámečky je možné dokoupit.
USB port pro import vzorů	Stačí pouze vložit USB flash disk a nahrát svůj vyšívací vzor přímo do stroje.
Rychle kombinujte vzory vyšívání	Další texty nebo vyšívací vzory lze doplnit stisknutím tlačítka "Add - přidat".
Vkládání cívky	Horní vkládání cívky je pohodlné a přehledné.
125 vyšívacích vestavěných vzorů	Vyberte si z mnoha sofistikovaných vzorů včetně 45 jedinečných vzorů vyšívání, které obsahují vaše oblíbené Disney postavy.
Vestavěné orámvání	14 typů stehů lze kombinovat s 10 různými tvary rámu, jako je kruh nebo čtverec.
Editace na obrazovce	Mezi výkonné funkce úpravy patří rozložení, rotace vzoru v rozsahu 1 °, 10 ° a 90 °, zrcadlový obraz a měřítko mezi 90 - 120%.
Automatický odstřih	Řeže horní a spodní nit automaticky pouhým stisknutím tlačítka.
181 šicích stehů	Vyberte si ze 181 vestavěných stehů, nabízí vám neomezenou kreativitu. Také obsahuje 10 stylů knoflíkových dírek v jednom kroku.
4 fonty pro šití	Přidejte různé styly nápisů pro štítky a projekty - monogramování.
Tvorba vlastního stehu	Navrhněte vlastní vzory stehů nebo upravte a změňte návrhy vestavěných šablon a uložte je pro budoucí použití.
Spuštění podavače	Snadno přepínatelná páka pro spuštění podavače nezbytné pro volné quiltování a prošívání.
Potenciometr rychlosti	Nastavte rychlost šití z pomalé na rychlé. Regulátor může být také nastaven na změnu šířky stehu při šití pro cik-zag stehy.
Poloha nastavení jehly	Zvolte, v jaké poloze se má jehla zastavit nahoře nebo zapíchnutá v materiálu. Použití - otáčení tkanin, šití rohů nebo quiltování příkrývek.
Pevný kryt	Pečlivě chrání stroj, když se nepoužívá.
Automatický zpětný chod / zapošíť	Stroj automaticky zapošívá/ zpevňující stehy na začátku a konci šití.
Zrcadlení vzorů	Zrcadlením vzoru docílíme široký efekt stehů .
Opakování jednoho vzoru	Zvolte, zda budete šít vzor stehu jednou nebo opakovaně .
Kombinace stehů	Vytvořte si vlastní vzory stehů kombinací různých stehů.
7-řádkové podávání	Zajišťuje hladký způsob podávání a vynikající kvalitu stehů na různé druhy tkaniny.
Snap-on Rychloupínací systém patek	Rychlá a snadná změna patek.

Dokonalost v každém stehu

Vyberte si ze 181 užitečných, dekorativních a saténových stehů. Navíc, vyberte z 10 jednokrokových stylů knoflíkových dírek, šití bude kreativní a zábavné.



Objevte ještě více způsobů,
jak okouzlit.



Brother Innov-is M280D - příslušenství

- Základní patka "J" (na stroji)
- Patka na monogramy "N"
- Overlocková patka "G"
- Zipová patka "I"
- Patka se středovým vodičem "R"
- Knoflíková patka "M"
- Patka pro šití knof. dírek "A"
- Vyšivací patka "Q"
- Sada jehel
- Dvojehla
- Cívka (na stroji)
- Předvinutá cívka (4) (Bílá vyšivací nit o síle 60)
- Klip na cívku(4)
- Řezáček
- Nůžky
- Čistící štěteček
- Děrovač
- Šroubovák
- Šroubovák ve tvaru disku
- Extra stojan na nit
- Uzávěr cívky (velký)
- Uzávěr cívky (střední) (na stroji)
- Uzávěr cívky (malý)
- Vložka do malé cívky
- Síťka na cívky
- Cívkové pouzdro (na stroji)
- Nožní pedál
- Vyšivací rámeček (střední) 10 cm (H) x 10 cm (W)
- Taška na příslušenství
- Pevný kryt
- Sada listů mřížky
- Návod k použití
- Stručná referenční příručka
- Průvodce designem vyšívání

Volitelné příslušenství



Vyšivací vzory na USB

Vybírejte ze 100 úžasných vzorů!



Vyšivací rám „S“

Ovalný vyšivací rám, který umožňuje vyšít v rozměrech 60 x 20 mm, 47 x 25 mm nebo 27 x 33 mm.



Vyšivací rám 170 x 100 mm

Umožňuje vyšít ještě větší návrhy.



PE-Design Software

Využijte své dovednosti pomocí našeho designového softwaru pro vyšívání, který nabízí výkonné funkce, které vyhovují jak začátečníkům, tak odborníkům..



Kreativní quiltovací sada

- Rozšiřující stolek
- Otevřená quiltovací patka
- Rámeček pro volné quiltování
- Vodičko
- Kráječ patky s otevřenou špičkou
- 1/4 patchworková patka



Sada pro kreativní šití

Obsahuje 5 druhů užitečných šicích patek:

- F002N – Patka pro úzký lem (7 mm)
- F004N – patka pro skrytý zip
- F005N – Patka prošívací / Quiltovací
- F021N – Patka pro našívání filtrů
- F067 – Patka pro našívání paspulek



Stáhněte si Brother Aplikace "Centrum podpory" na smartphone nebo tabletu pro další podporu, včetně instrukčních videí.



Kompletní sortiment příslušenství naleznete na www.eshop.brother-czech.cz

Kontakt:



brother
at your side

Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01

Tel.: 582 333 211,

e-mail: brother@brotherczech.cz

www.brother-sici-stroje.cz

© Disney